

QUICK GUIDE, RELÆ SETUP

WT-1011 Opsætning af relæ udgange

1. Indsæt simkort i enheden (husk ingen pin kode, og alle 3G funktioner deaktiveret fra udbyderen, dette er gjort på TDC kort fra os.)

5.1 Programmering af Administratore Numrer

2. Programmering af Administrator numrer (dem der kan sende kommandoer og modtage alarmer fra enheden)

Kommando for at tilføje en Adminstrator ***TELn#xxxxxxx** (husk altid store bogstaver)
xxxx= administrator numrerene. n = Administrator 1-8

F.eks man vil sætte 12345678 som Administrator 1, så skal man sende følgende SMS:

***TEL1#12345678** derefter vil man få en SMS retur der ser sådan ud **#TEL1=12345678**

Man kan tilføje op til 8 numrer.

5.1 Kommandoer for aktivering af relæer

3. Man skal sende kommandoen ***RLYn#xxxxx** til enheden for at aktiverer et relæ i en given periode.

N = relæ 1 eller 2

X = tid i sekunder (der skal altis skrives 5 cifre, så 10 sekunder er 00010)

Så for at aktiverer relæ 1 i 10 sekunder skal man sende kommandoen ***RLY1#00010**

Det samme med relæ 2 ***RLY2#00010**

4. Man kan også sende følgende kommando ***RLYn#ON** så vil relæ (n = 1/2) forblive aktiveret indtil man sender kommandoen ***RLYn#OFF** som deaktiverer relæet.

For at modtage bekræftelse på at et relæ er trukket skal man programmerer dette, Man vil så få en SMS hver gang et relæ er blevet aktiveret eller deaktiveret.

se Punkt 5.4.3 i Manualen

